



Gebrauchsanweisung für Koch Set

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produktes entschieden haben. Bitte lesen Sie sich vor der Verwendung des Geräts diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, um einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

ACHTUNG!

1. Waschen Sie den Kocher vor dem Gebrauch bitte mit einem weichen Schwamm und Geschirrspülmittel gründlich ab.
2. Waschen Sie den Kocher nach dem Gebrauch ab, trocknen Sie ihn ab und lagern Sie ihn trocken.
3. Bei Verwendung von Scheuerbürsten aus Metall oder Polierpulver können Kratzer entstehen.
4. Der Kocher darf nur bis zur Linie mit Wasser befüllt verwendet werden. Wassermenge und Wärmezufuhr sind so zu regulieren, dass das Wasser nicht überkocht.
5. Während des Kochens und direkt danach kann der Griff sehr heiß sein, weshalb besondere Sorgfalt notwendig ist, um Verbrennungen zu vermeiden.
6. Vermeiden Sie, dass der Griff bei der Verwendung Feuer ausgesetzt wird; die Kunstharzbeschichtung des Griffs könnte dabei schmelzen.
7. Bewahren Sie die Speisen nach dem Kochen nicht über einen längeren Zeitraum im Kocher auf.
8. Erhitzen Sie den Kocher niemals ohne Inhalt.
9. Schützen Sie den Kocher vor starken Stößen.
10. Füllen Sie keine stark säurehaltigen oder stark alkalischen Substanzen in den Kocher.
11. Der Kocher ist nicht zur Verwendung über einem Kerosinofen oder einem großen offenen Feuer geeignet.
12. Der Kocher ist nicht zur Verwendung in einem Mikrowellenofen oder einem Ofen geeignet.
13. Halten Sie den Kocher außerhalb der Reichweite von Kleinkindern.

Spezifikationen

Kleinkocher

Größe: Durchmesser 120 mm x Tiefe 60 mm
Fassungsvermögen: 500 ml, Gewicht: 78 g
Material: Aluminium

Großkocher

Größe: Durchmesser 130 mm x Tiefe 100 mm
Fassungsvermögen: 1000 ml, Gewicht: 120 g
Material: Aluminium

Shin Fuji Burner CO., LTD.

1-1-3 Miyukihama, Mito-cho, Toyokawa-city, Aichi-pref 441-0314 Japan
Phone +81 533 76 5555 Fax +81 533 76 5055
www.sotooutdoors.com