

# 4Flex

4-prong pot support for the WindMaster

OD-1RX4

Patent Pending

**UITSLUITEND VOOR  
GEBRUIK IN DE OPENLUCHT**

**! GEVAAR**

**GEBRUIK IN EEN AFGESLOTEN RUIMTE  
KAN DE DOOD TOT GEVOLG HEBBEN.**



## KOOLMONOXIDEGEVAAR

**DIT GASSTELLETJE KAN KOOL-MONOXIDE  
PRODUCEREN, WAT GEURLOOS IS.  
GEBRUIK DIT GASSTELLETJE NOOIT IN  
EEN AFGESLOTEN RUIMTE ZOALS IN EEN  
KAMPEERAUTO, TENT AUTO OF HUIS.**

## VOOR UW VEILIGHEID

**Als u gas ruikt**

1. Probeer het gasstelletje niet aan te zetten.
2. Doof open vlammen.
3. Koppel los van gastankje.

## VOOR UW VEILIGHEID

**Gebruik of bewaar geen benzine of andere  
vloeistoffen met brandbare dampen in de  
buurt van dit of enig ander gasstelletje.**


# GEBRUIKSAANWIJZING

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de apparaat gaat gebruiken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen en kijk er regelmatig in om u bewust te blijven van procedures en waarschuwingen. Nalatigheid in het acht slaan op de waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing kan brand, beschadiging van eigendommen, lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.

## Montage van de 4Flex panondersteuning

1. Houd de 4Flex met beide handen stevig vast en maak het open.
2. Schuif het open gedeelte van de panondersteuning over de branderkop. De panondersteuning zal automatisch dicht gaan wanneer u deze loslaat.
3. Verzekert dat de 4 haken zich stevig vastklemmen aan de brandkroon en dat alle panondersteuners op een hoek van 90 graden van elkaar staan.


**WAARSCHUWING:** Gebruik de 4Flex uitsluitend met de verlengpoten in volledig open positie. Plaats nooit een pan op de panondersteuning wanneer de verlengpoten zich in gevouwen positie bevinden.




## Demontage van de 4Flex panondersteuning

**WAARSCHUWING:** Verzekert dat het kooktoestel volledig is afgekoeld voordat u de 4Flex van het kooktoestel probeert te verwijderen.

Houd de onderkant van de panondersteuning vast en verwijder de panondersteuning vervolgens van de branderkop.



Houd de 4Flex stevig vast en draai deze voorzichtig wanneer u moeilijkheden ondervindt bij het verwijderen van de panondersteuning.



**Shin Fuji Burner CO.,LTD.**

1-1-3 Miyukihama, Mito-cho, Toyokawa-city,  
Aichi-pref, 441-0314 Japan  
Phone:+81 533 75 5000 FAX:+81 533 75 5033

**SOTO USA, INC**  
Oregon USA

info@sotooutdoors.com  
Phone: 503-314-5119

[www.sotooutdoors.com](http://www.sotooutdoors.com)